

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΒ 722Α

www.autogaz.gr

1. ΒΕΒΑΙΩΘΗΤΕ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF
2. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΤΗΜΕΝΟ
3. ΒΑΛΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟ LED ΔΕΞΙΑ ΑΝΑΒΕΙ ΚΟΚΚ/ΠΡΑΣΙΝΟ
- 4 ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ LED ΔΕΞΙΑ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ.
5. ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ



ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

1. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΣΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

ΚΙΤΡΙΝΟ LED ΟΡΓΑΝΟ Α.Ε.Β.

ΠΡΑΣΙΝΟ 1/4 LED ΟΡΓΑΝΟ 0-50 Ohm

ΠΡΑΣΙΝΟ 2/4 LED ΟΡΓΑΝΟ 0-90 Ohm

ΠΡΑΣΙΝΟ 3/4 LED ΟΡΓΑΝΟ Reserve



2. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

1. ΤΟ LED ΔΕΞΙΑ ΑΝΑΒΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ
2. **ΠΡΑΣΙΝΟ 2/4 LED** Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΑΔΕΙΑΣΕΙ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ
3. **ΠΡΑΣΙΝΟ 3/4 LED** Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ LPG ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
4. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1. ΤΟ LED ΔΕΞΙΑ ΑΝΑΒΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
2. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΣΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
3. **ΚΙΤΡΙΝΟ LED ΣΒΗΣΤΟ PRIMING TIME (0)**
4. **ΚΙΤΡΙΝΟ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ PRIMING TIME ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ**
5. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2 ΦΟΡΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΧΡΟΝΟ.
- 6 ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ LED ΔΕΞΙΑ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΚΟΚΚ/ΠΡΑΣΙΝΟ
7. ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF



www.autogaz.gr