

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΒ725Α

1. ΒΕΒΑΙΩΘΗΤΕ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF
2. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΤΗΜΕΝΟ
3. ΒΑΛΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟ LED ΔΕΞΙΑ ΑΝΑΒΕΙ ΚΟΚΚ/ΠΡΑΣΙΝΟ
4. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ LED ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ.
5. ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ



ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

1. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΣΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

ΚΙΤΡΙΝΟ LED ΟΡΓΑΝΟ Α.Ε.Β.

ΠΡΑΣΙΝΟ 1/4 LED ΟΡΓΑΝΟ 0-50 Ohm

ΠΡΑΣΙΝΟ 2/4 LED ΟΡΓΑΝΟ 0-90 Ohm

ΠΡΑΣΙΝΟ 3/4 LED ΟΡΓΑΝΟ Reserve



2. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ Η ΜΕ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

1. ΤΟ LED ΔΕΞΙΑ ΑΝΑΒΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ
2. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΣΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

ΚΙΤΡΙΝΟ LED Η ΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟ 1/4 LED Η ΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ



3. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ

1. ΤΟ LED ΔΕΞΙΑ ΑΝΑΒΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ rpm (800-1200), ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
3. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
4. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ ΚΑΙ ΕΛΕΝΕΤΕ
ΚΙΤΡΙΝΟ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΚΙΤΡΙΝΟ LED ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
5. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ LED ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΠΡΑΣ/ΚΟΚΚΙΝΟ
6. ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF

